




Lamellenvorhang L1 / DL1 Monomatik

Store à lamelles L1 / DL1 Monomatik




A
Sichtbarer Clip
Clip visible

B
Optional
Verdeckter Clip
Options
Clip invisible



Achtung Attention:



Montagezubehör

Das beiliegende Befestigungsmaterial gilt nur für feste Untergründe. Für die Montage haftet der Montierende.

Accessoires de montage

Le matériel de fixation joint ne peut être appliqué que sur des bases solides. La personne chargée du montage est responsable du montage.

Montagepunkte bestimmen

Déterminer les points de montage

A Sichtbarer Clip
Clip visible




3x-6x



3x-6x 3x-6x



Deckenmontage

Montage au plafond




Wandmontage

Montage au mural



B Optional
Verdeckter Clip
Options
Clip invisible








3x-6x








3x-6x 3x-6x

Montage

Montage









Bedienung:
Utilisation:

Schließen
Fermer



Wenden
Tourner

Gegenwenden
Tourner en sens inverse





Öffnen
Ouvrir






Paket verschieben
Déplacer le paquet



Demontage
Démontage



Auswechselbare Haken
(mit Spezialzange)
Achtung!
Schnecke gegen herausfallen
mit Kleband sichern.
Crochets interchangeables
(avec pince spéciale)
Attention!
Bloquer la roue dentée avec
du ruban adhésif pour éviter
qu'elle ne tombe sur le sol.



Erkeranlagen Montage:
Installations à encorbellement
Montage:

